


Composteurs Thermo-King



Transformation rapide et naturelle des déchets en compost, grâce à l'isolant ajouté à la matière, le Thermolen®.



Large ouverture facilitant la dépose de vos déchets.



Système de fermeture du couvercle Wind - Fix.

Transformez rapidement vos déchets de cuisine (épluchures de fruits, légumes) et de jardin (tonte, taille, fleurs...) en un engrais naturel.

Avantages des Composteurs Thermo-King

-  Montage et démontage simple et rapide sans outillage particulier, grâce au système Easy-Lock (charnières à emboîter).
-  Fabriqué en polyéthylène, traités contre les chocs et les U.V. avec ajout de matière isolante, le Thermolen®.
-  Le Thermolen® est un excellent isolant qui maintient une température constante dans le composteur. Les déchets se dégradent plus vite sous l'effet de la chaleur.
-  Large ouverture facilitant l'apport des déchets au composteur grâce à un couvercle en deux parties.
-  Le couvercle est équipé du système Wind-Fix, sécurité contre le vent et tous les aléas climatiques. Ce verrouillage sert également de sécurité enfant.
-  Retrait du compost facilité grâce aux deux parois détachables en partie basse.
-  Très esthétique, sa forme et sa couleur se fondent dans le paysage du jardin.
-  Parois lisses facilitant le nettoyage.
-  Disponible en 2 couleurs : vert ou marron.
-  Dimensions :

Capacité	L cm	I cm	H cm	Couleur	Réf.
400 L	74	74	84	vert	626001
400 L	74	74	84	marron	626004
600 L	80	80	104	vert	626002
600 L	80	80	104	marron	626005
900 L	100	100	100	vert	626003
900 L	100	100	100	marron	626006



400 L



600 L



900 L




www.graf.fr info@graf.fr



Les parois s'emboîtent facilement.



Facilité de prise du compost.



Grille de protection contre les rongeurs.

Montage des composteurs Thermo-King 400 L, 600 L, et 900 L



Simple et rapide sans outillage particulier

→ Composition du kit :

- 2 parois longues, 2 parois moyennes et 2 parois courtes équipées de charnières
- 1 couvercle en deux parties à large ouverture pour simplifier l'apport de déchets.

→ Montage des composteurs :



Prenez deux parois longues et deux parois courtes et positionnez-les de façon à pouvoir enclencher les encoches.



Emboîtez les parois les unes dans les autres en les faisant glisser de haut en bas. Commencez par placer une parois courte sur une parois longue.



Pour retirer le compost, déboîtez une des parois courte située au bas du composteur.



Placez une partie du couvercle dans les encoches situées sur les parois longues. Puis fixez les deux parties du couvercle l'une dans l'autre.

→ Recommandations :

Mise en place

- Posez votre composteur sur la terre ferme et de préférence au soleil et à l'abri du vent.
- Pour amorcer le processus, déposez 2 à 3 cm de terre ou de compost dans le fond du composteur avant de déposer vos premiers déchets.
- Pour obtenir du compost de qualité, il est indispensable d'alterner les couches (20 cm maximum) de déchets de cuisine et de déchets de jardin.
- Ne pas tasser les déchets, une oxygénation maximale est nécessaire pour une décomposition accélérée des déchets.
- Vous pouvez déposer une grille en métal au fond du composteur pour éviter l'entrée des nuisibles.

Déchets compostables

- Restes d'épluchures de légumes et de fruits (hors agrumes).
- Filtres à café, sachets d'infusion.
- Restes de déchets de cuisine (coquilles d'œuf concassées).
- Fleurs, plantes, herbes sans graines.
- Tonte en petite quantité (sèche).
- Taille des haies et arbustes broyés.
- Ecorces et cendres de bois.
- Feuilles mortes saines.

Déchets non compostables

- Déchets en métal, verre, pierre, plastique
- Sacs aspirateurs pleins.
- Restes de viande, poisson, os.
- Jus et sauces.
- Magazines papier (ou carton) glacés ou imprimés
- Croûtes de fromage ou trognons de chou.
- Excréments humain ou animal.
- Médicaments, produits chimiques.
- Laques, peintures, huiles.
- Plantes malades.